

Garment bag



Resväska som kan vecklas ut till en resegarderob och erbjuder nästan skrynkelfri packning. Genom att dra igen blixtlåsen kan resegarderoben bäras som en resväska. Ca. 60 x 33 x 30 cm.

Material: Nylon