

Rucksack with handle



PVC-fri ryggsäck med frontficka med blixtlås. Flera fickor finns för att lagra dina mindre tillbehör som pennor, CD, MP3-spelare. Med särskild öppning för hörlurar. Vadderade axelremmar. Ca. 34 x 18 x 45 cm.